

---

# ACCURIZE

---



**WARNUNG!**  
**VERMEIDEN SIE DIREKTE**  
**AUGENEXPOSITION**  
**LASERLICHT VON KINDERN**  
**FERNHALTEN.**

---

## BENUTZERHANDBUCH KAL .22LR/.177 LASER AKUSTISCHES MODELL

---

1. Schauen Sie niemals direkt in den den Laser. Richten Sie ihn niemals auf andere Menschen oder Tiere. Der Laser kann das Auge schädigen.

2. Richten Sie den Laser auf eine Wand, Decke oder einen Boden aus.

3. Drücken Sie die schwarze Taste ca. 1 Sekunde lang. Ein Lichtblitz sollte an der Wand, der Decke oder dem Boden erscheinen. Wenn Lichtblitze beobachtet werden, ist der Laser eingeschaltet und betriebsbereit.

**4a. Stellen Sie sicher, dass die Waffe nicht mit Munition geladen ist.**

**4b. Überprüfen Sie, ob sich die Waffe im Trockenfeuermodus befindet, wenn Sie ein Luftgewehr / eine Luftpistole verwenden. ÖFFNEN SIE DAS LUFTVENTIL NICHT.**

5. Der Laserstift wird an der Mündung der Waffe in den Lauf eingeführt, bis er physisch gestoppt ist. Wenn es sehr eng wird, schmieren Sie ein wenig Waffen öl auf die O-Ringe.

6. Der Laser ist jetzt einsatzbereit und sendet Laserschüsse, durch Betätigen des Abzuges und beim Repetieren nach dem Zeitlimit, siehe NB! Unterseite.

7. Verwenden Sie zur Kalibrierung des Biathlon-Ziels das mittlere Ziel.

8. Drücken Sie die schwarze Taste 3-5 Sekunden lang und es sollten 5 schnelle Lichtblitze am Boden, an der Decke oder an der Wand beobachtet werden. Der Laser wird dann ausgeschaltet.

9. Der Laser sollte nach dem Gebrauch **IMMER** von der Waffe entfernt werden. Vergessen Sie es nicht, bevor Sie scharfe Munition verwenden.

### Batterie austauschen

Die Batterie kann bei Ihrem Händler gekauft und durch Auseinanderdrehen des Laseroberteils ersetzt werden. Drücken Sie den Akku vorsichtig heraus

**NB!** Der Laser feuert nach dem Geräusch des Schlagbolzens

- Der Laser wird erneut ausgelöst, wenn Sie den Bolzen zurückziehen - wenn Sie dies nicht vor 1,2 Sekunden tun.
- Wenn Sie dies vor 1,2 Sekunden tun, wird der Laser nicht ausgelöst, bevor der Schlagbolzen erneut trifft.

Wenn Sie mehr Verzögerung für die Aktion "Zurückziehen der Schraube" wünschen, verwenden Sie die Sperrfunktion „Schuss sperren“ in der App selbst.

---

