

¡Advertencia! Evitar la exposición directa a los ojos. Luz laser. Mantener fuera del alcance de los niños.



# CARTUCHO LASER DE ENTRENAMIENTO ACCURIZE

## Primer uso y sustitución de la batería

1. Desensrosque la parte posterior del cartucho láser.
2. La primera vez que lo use, saque la cobertura negra.
3. Para cambiar la batería, extraiga las pilas antiguas y coloque pilas nuevas.
4. Enrosque la tapa completamente, y está listo para usar.
5. El cartucho debe estar muy apretado en la cámara, por lo que un buen consejo puede ser lubricar con un poco de aceite las juntas tóricas antes de la introducción.



## Instalación y uso:

1. ¡Descargue su arma de fuego! Apunte siempre en una dirección segura.
2. Inserte el cartucho láser de entrenamiento en la cámara del arma de fuego.
3. Prepare su pistola y apunte al blanco, apriete el gatillo para disparar al punto láser rojo.
4. Retire el cartucho láser de entrenamiento cuando termine de tirar. Con el extremo del borrador de un lápiz o una varilla de limpieza, insértelo en el cañón y empuje suavemente el cartucho láser de entrenamiento hacia afuera.

